

RBM HoldBlock

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Utilice equipo de aplicación de baja presión para rociar en la superficie que necesita protección. Solo se necesita un rocío ligero. Si hay líquido escurriendo, se utilizó demasiado. Espere a que seque antes de subir la carga.

CONSEJOS PARA APLICAR

Comience en la parte inferior de los mamparos y vaya ascendiendo. Sostenga la boquilla a aproximadamente ½ metro de distancia de la superficie. No se pare en un sitio. Camine de lado a lo largo del mamparo, moviéndose siempre despacio. Aplique a las partes superiores de los tanques antes de salir de la bodega.

LA PINTURA debe de curarse totalmente antes de aplicar el RBM HoldBlock. La pintura que no ha sido curada adecuadamente puede absorber el RBM HoldBlock y residuos de carga, dificultando mucho su eliminación.

Está bien que haya **AGUA DE LLUVIA** sobre la parte superior del tanque, pero los charcos grandes de agua deben de secarse o dispersarse antes de aplicar el RBM HoldBlock.

LOS RESIDUOS de cargas anteriores y/o cal se deben de eliminar antes de aplicar el RBM HoldBlock.

INSTRUCCIONES DE MEZCLADO

Bidones de 208 litros:

Premezclado. No es necesario mezclar.

Cubetas concentradas de 20 litros:

30% Concentrado de HoldBlock : 70% agua dulce
(3 cubetas de concentrado = 1 bidón de solución)

Llene un bidón limpio y vacío hasta la mitad con agua DULCE. Añada tres cubetas de Concentrado de RBM HoldBlock. Mezcle bien. Rellene con agua, moviendo ocasionalmente.

INSTRUCCIONES PARA ELIMINAR

Retire la mayor cantidad de carga suelta restante que le sea posible, de acuerdo a los procedimientos normales. Enjuague los mamparos con agua a alta presión (manguera para incendios, etc.). Deje secar. Utilice RBM HoldWash para retirar cualquier rastro de residuos de RBM HoldBlock.

Los procesos de limpieza pueden variar de acuerdo al tipo de carga. Si el tiempo lo permite, pruebe varios métodos en áreas pequeñas y use el método más efectivo. Para obtener instrucciones de limpieza más detalladas, por favor consulte la hoja de instrucciones del RBM HoldWash.

COBERTURA PROMEDIO DEL BIDÓN	COBERTURA APROXIMADA	CANT. RECOMENDADAS	
		HANDYMAX	PANAMAX
Pintura buena y/o superficies de metal limpias con poca oxidación o sin oxidación	2200 m ² por bidón	½ Bidón por bodega	¾ Bidón por bodega
Pintura muy mala y/o superficies de metal picadas con mucha oxidación	1500 m ² por bidón	¾ Bidón por bodega	1 Bidón por bodega

Las recomendaciones que se mencionan arriba están basadas en experiencias pasadas. No existe una fórmula científica para determinar la cantidad de RBM HoldBlock que se requiere para cada nave. Hay varias condiciones que pueden afectar la cantidad que se requiere, tales como capacidad, eficiencia y experiencia previa de la tripulación, condiciones de la bodega, condiciones climáticas, altura de la aplicación y el equipo que se utilice.

PRECAUCIONES

Aunque el RBM HoldBlock es seguro de usar, puede causar irritación en la piel o en los ojos con el contacto prolongado. Como precaución, utilice guantes protectores, anteojos protectores y mascarilla. No rocíe directamente en la piel o en los ojos. Evite respirar el rocío durante un periodo de tiempo prolongado.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

PIEL: Lave las áreas expuestas con agua y jabón.

OJOS: Enjuague los ojos con abundante agua durante 15 mins.

INHALACIÓN: Traslade al paciente a donde haya aire fresco.

INGESTIÓN: No induzca el vómito.

Dé al paciente un vaso de agua o leche.

BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA SI OCURRE UNA REACCIÓN ALÉRGICA O SI LOS SÍNTOMAS PERSISTEN.